

## Инструкция по сборке.

Набор поставляется в торговую сеть в разобранном виде. Все детали маркируются , что облегчает процесс сборки.

поз.	Наименование	размеры			кол-во	пакет
1,2	ст. боковая	2180	575	16	2	1
3	колпак-дно	868	575	16	2	2
4	горизонталь	868	565	16	2	2
5	цоколь	60	868	16	1	2
6	дверь	2116	446	16	2	3
7	задняя стенка	2116	895	4	1	4
	карниз	0,965	1шт			6
	карниз	0,62	2шт			6
	фурнитура					5
	евровинт	18	14			
	подпятник	5				
	петля 4-х шарнирная	8				
	ручка	2				
	шайба	4				
	штанга дерев	0,865	.пм			
	штангодержатель	2				
	метизы					
	шуруп 3x16	10				
	шуруп 4x16	40				
	гвоздь	60				
	Шуруп 4x25	9	Для крепления карниза			

\*-пакет №6 присутствует только тогда, когда двери шкафа изготовлены из МДФ.

### Подготовка к сборке.

Приступая к сборке, необходимо:

1. Внимательно ознакомится с инструкцией .
2. Распаковать пакеты, скомплектовать детали согласно инструкции и схеме , определить наличие необходимой фурнитуры.

Подготовить необходимый инструмент для монтажных работ: отвертку, рулетку, шило и т.д.

3. Во избежание повреждений фасадных кромок , сборку производить на ровном полу ,покрытым тканью или бумагой.

### Сборка.

При помощи евовинтов собрать вертикальные стенки поз 1,2 с горизонтальными 3,4 Цоколь поз.5 устанавливается при помощи евовинтов к боковым стенкам поз. 1;2 . Положить собранный корпус шкафа лицевой кромкой вниз. Проверить правильность собранного корпуса шкафа, сравнив размеры диагоналей и при помощи гвоздей 3x25 установить и закрепить заднюю стенку. Установить в засверленные гнезда на внутренней поверхности двери 4-х шарнирные петли и закрепить шурупами 4x16 по разметке. Установить ручки на двери по разметке и закрепить винтами с обратной стороны. Установить и отрегулировать двери при помощи регулировочных винтов. Установить штангодержатели по разметке шурупами 4x16 на стенки вертикальные поз.1,3,затем вложить штангу .Подпятники закрепляются с помощью шурупов 3x16.

### Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1. Сохранность мебели зависит от соблюдения условий хранения, правил эксплуатации и ухода.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в сухом проветриваемом помещении при температуре не ниже +10÷28 С° С относительной влажностью 65÷15%. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывает ускоренное старение мебели, деформацию мебельных щитов.

На поверхности не рекомендуется ставить горячие и мокрые предметы ,необходимо оберегать поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина ,аcetона), кислот и щелочей.

Следует оберегать поверхности мебели от механических повреждений, т.к. в домашних условиях исправить их невозможно.

### 3. Гарантии

Предприятие –изготовитель гарантирует сохранение качественных показателей мебели при соблюдении правил транспортировки ,установки и эксплуатации.

По механическим повреждениям , возникшим при транспортировке , установке или хранении мебели предприятие ответственности не несет.

Остальные гарантии в соответствии с ГОСТ Р 5043292.