СТОЛ ТУАЛЕТНЫЙ-1

Инструкция по сборке.

Набор поставляется в торговую сеть в разобранном виде. Все детали маркируются, что облегчает процесс сборки.

поз.	Наименование	Разм	леры	Толщина	Кол-во	Пакет
1,2,3	Боковая стенка, средник	720	450	16	3	1
4	Задняя стенка	534	500	16	1	1
5	Горизонтальная стенка	450	368	16	2	1
6	Полка	430	365	16	1	1
7	Цоколь	60	368	16	1	1
8	Столешница	1000	530	16	1	1
9	Дверь	482	397	16	1	1
10	Планка	550	60	16	2	1
11	Подзеркальник	910	400	16	1	2
12	Подзеркальник мал.	705	190	16	2	2
13	Фасад ящика	170	397	16	1	1
14	Деталь ящика	110	400	16	2	1
15	Деталь ящика	110	310	16	1	1
	ЗЕРКАЛО	900	400	4	1	2
	ЗЕРКАЛО	700	190	4	2	2
	Направляющая рол. 400мм				1	1
16	Дно ящика ДВПО	340	395	4	1	2
17	Задняя стенка ДВПО	680	395	4	1	2

Фурнитура (пакет 3)

Наименование	Кол-во	
Полкодержатель ф5	4	
Евровинт 7*50	24	
Заглушка для евровинта	12	
Эксцентриковая стяжка	6	
Заглушка для эксц. стяжки	6	
Подпятник	6	
Ручка	2	
Шайба пластмассовая для ручки	2	
Петля трельяжная	4	
Скотч 2х-сторонний	2 п/м	
Петля накладная 4х-шарнирная	2	
Ключ шестигранный	1	
Метизы:		
Шуруп 3,5*16	32	
ГВОЗДЬ	50	

Подготовка к сборке.

Приступая к сборке, необходимо:

отвертку, рулетку, шило и т.д.

- 1 .Внимательно ознакомится с инструкцией.
- 2. Распаковать пакеты, скомплектовать детали согласно инструкции и схеме, определить наличие необходимой фурнитуры. Подготовить необходимый инструмент для монтажных работ:
- 3. Во избежание повреждений фасадных кромок, сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой.

Сборка.

К боковым стенкам (поз.1,3) прикрепить роликовые направляющие при помощи шурупов 3,5*16. Скрепить между собой детали (поз.1,2,3,4,5,7) при помощи евровинтов. Установить крышку стола (поз.8) на боковые стенки при помощи эксцентриковых стяжек. Закрепить планки (10) на крышке стола при помощи евровинтов. Задняя стенка ДВПО (17) крепится при помощи гвоздей. Подзеркальник (11) прикрепить к планкам (10) при помощи евровинтов. Подзеркальники мал. (12) прикрепить к подзеркальнику (11) при помощи петли трельяжной и шурупов 3,5*16. Установить зеркала на подзеркальники и закрепить их при помощи скотча 2х-стороннего. Дверь (9) крепится при помощи петель 4х-шарнирных и шурупов 3,5*16. Подпятники крепятся при помощи шурупов 3*16.

Сборка ящика:

Скрепить м/у собой фасадную (поз.13), боковые (поз.14) и заднюю (15) стенки ящиков при помощи евровинтов. Прикрепить дно ящика ДВПО при помощи гвоздей. Прикрепить роликовые направляющие для ящиков к дну ящика при помощи шурупов 3,5*16. Установить ручку при помощи болтов.

Установить декоративные заглушки для евровинтов и эксцентриковых стяжек.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Сохранность мебели зависит от соблюдения условий хранения, правил эксплуатации и ухода. Мебель рекомендуется эксплуатировать в сухом проветриваемом помещении при температуре не ниже $+10 \div 28$ С° с относительной влажностью $65 \div 15\%$. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывает ускоренное старение мебели, деформацию мебельных щитов. На поверхности не рекомендуется ставить горячие и мокрые предметы, необходимо оберегать поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона), кислот и щелочей. Следует оберегать поверхности мебели от механических повреждений, т.к. в домашних условиях исправить их невозможно.

Гарантии.

Предприятие – изготовитель гарантирует сохранение качественных показателей мебели при соблюдении правил транспортировки, установки и эксплуатации.

По механическим повреждениям, возникшим при транспортировке, установке или хранении мебели предприятие ответственности не несет. Остальные гарантии в соответствии с ГОСТ Р 5043292.