


Схема сборки. Шкаф 403



Собирается на левую или правую сторону!

Порядок сборки:

1. Сборку производить на ровной, гладкой поверхности!
2. На торцы деталей 1, 4 и 11 установить наконечники 117 (рис. 2);
3. На посадочные места деталей 1 и 4 установить по 4 подпетельника (101) с помощью евровинтов (рис. 1) с нужной стороны;
4. На посадочные места дверей (20) установить петли (101) с помощью 111 (рис. 1);
5. На посадочные места деталей 1 и 5 установить штангодержатели (104) с помощью саморезов (111);
6. Согласно схеме сборки, с помощью шурупной стяжки (106) соединить детали 2, 7 и 11. Затем соединить детали 1, 5, 8 и 9. К крышке (3) присоединить цоколь (10), а затем соединить с 1 и 5. Присоединить днище (2);
7. Полученную сборку положить на деталь 5;
8. На посадочные места деталей 12 и 13 установить направляющие 102 с помощью евровинтов (200) - (рис. 5);
9. Бок (4) соединить с полками (6) и перегородкой (12) с помощью шурупных стяжек (106). Между полками закрепить деталь 13 с помощью саморезов (130). Соединить детали 2 и 3 с 4 и 12;
10. Установить сборку вертикально!
11. Задние стенки 17 соединить планкой (122) и прибить гвоздями (115) к деталям 1, 2, 3 и 5, а к детали 9 - саморезами (111). Задние стенки 18 соединить планкой (122) и прибить гвоздями (115) к деталям 4 и 12, а к детали 5 саморезами (111);
12. Установите штангу (126) в штангодержатели (104);
13. Навесить двери 20 и отрегулировать их положение с помощью регулировочных винтов на петлях (рис. 1);
14. С помощью винтов (113) установить ручки (103) на двери (20);
15. Во внешние стяжки (106) установить заглушки (116). Поставить на место ящики.

Детали:

№	Название	Длина	Ширина	Кол.
1	Бок	2190	470	1
2	Дно	925	1045	1
3	Крышка	942	1062	1
4	Бок	2190	350	1
5	Задний щит	2104	450	1
6	Полка	470	350	5
7	Плинтус	817	70	1
8	Полка	909	450	2
9	Планка	909	70	1
10	Цоколь	817	55	1
11	Ребро днища	300	70	1
12	Перегорodka	2104	350	1
13	Перегорodka	350	337	1
14	Бок ящика	300	120	4
15	Задник ящика	398	120	2
16	Фасад ящика	446	163	2
17	Задний полк	2136	468	2
18	Задний полк	2136	320	2
19	Дно ящика	426	305	2
20	Фасад	2114	407	2

Фурнитура:

№	Наименование	Кол.
101	Петля 4-х шарнирная 45	8
102	Направляющие 300мм	2
103	Ручка	4
104	Штангодержатель	2
105	Стяжка эксцентриковая	8
106	Стяжка шурупная	56
107	Ключ шестигранный	1
111	Саморезы 4*16	40
113	Винт 4*24	8
114	Шайба 4мм	4
115	Гвозди 2*25	150
116	Заглушка	22
117	Наконечник	5
122	Планка соед. Белая	2
126	Штанга	1
130	Саморезы 4*30	2
200	Евровинт	8

Порядок сборки ящика:

1. В посадочные места фасадов (16) вкрутить винты стяжек (105) (рис. 4);
2. С помощью шурупной стяжки (106) соединить детали 14 и 15;
3. Винты фасадов завести в отверстия деталей 14 и зафиксировать их с помощью эксцентрика (рис. 4);
4. Установить ручку (103) винтами 112 и шайбами 114;
5. Дно (19) завести в паз на 16, сверху разместить направляющие (102) и закрепить их вместе с 19 к деталям 14 с помощью саморезов (111);
6. Прибить 19 к 15 гвоздями (115).

