

Наименование детали


1.	Крышка тумбы 450х404	1 шт.
2.	Основание тумбы 427х404	1 шт.
3/5.	Боковина тумбы 428х425	2 шт.
4.	Фасад ящика 400х144	2 шт.
6.	Фасад ящика с замком 400х144	1 шт.
7.	Дно ящика ДВП 405х341	3 шт.
8.	Стенка тумбы ДВП 440х379	1 шт.

Фурнитура

1.	Колесо меб. пласт.	4 шт.
2.	Ручка Р213	3 шт.
3.	Шуруп 4х16	16 шт.
4.	Шайба 12х4 пл	6 шт.

Фурнитура установлена

1.	Фолдинг 26	3 шт.
2.	Шуруп 3х12 п/сфера	11 шт.
3.	Евровинт 50	4 шт.
4.	Направл. ролик. 400мм	3 компл.
5.	Саморез 6х10	12 шт.
6.	Замок меб.квадр. А07	1 шт.
7.	Эксцентрик 16	4 шт.
8.	Эксцентрик 12	6 шт.
9.	Дюбель 30мм	10 шт.
10.	Упор-L 8	1 шт.
11.	Шуруп 4х16	12 шт.
12.	Шуруп 3,5х20	4 шт.



Внимание!

В случае недокомплекта или брака необходимо сообщить продавцу № партии и ФИО упаковщика. Данные можно взять:

1. С упаковки изделия. 2. С упаковки фурнитуры 3. С маркировки изделия

Сборка

Изделие выпускается в собранном виде. Необходимо самостоятельно установить колесную опору (4 шт.) и ручки ящиков (3 шт.).

Правила эксплуатации и гарантии

Изделие нужно эксплуатировать в сухих помещениях. Сырость и близость расположения источников тепла вызывает ускоренное старение защитно-декоративных покрытий, а также деформацию мебельных щитов.

Все поверхности следует предохранять от попадания влаги или любых жидкостей. «Освежение» мебели рекомендуется производить специальными средствами, предназначенными для этих целей в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями.

Гарантийный срок эксплуатации мебели – 8 лет, при соблюдении условий транспортировки, хранения, эксплуатации и сборки.