

Инструкция по сборке.

Набор поставляется в торговую сеть в разобранном виде. Все детали маркируются , что облегчает процесс сборки.

поз.	Наименование	размеры			кол-во	пакет
4	ст. вертикальная	400	450	16	2	
5	ст. вертикальная	150	450	16	2	
6	ст. вертикальная	400	205	16	2	
1,2,3	ст. горизонтал. (крышка)	920	500	16	3	
7,8	ст. горизонтальная	430	200	16	2	
	задняя стенка	428	492	4	1	
	стеклостворка	390	455	4	1	
	фурнитура					
	эксцентрик стяжка	8				
	евровинт	20\20				
	опора колесная	4				
	стеклопетля	1к-т				
	ключ	1				
	метизы					
	шуруп 4x16	16				
	гвоздь	20				

Приступая к сборке, необходимо:

1. Внимательно ознакомится с инструкцией .
2. Распаковать пакеты, скомплектовать детали согласно инструкции и схеме , определить наличие необходимой фурнитуры.

Подготовить необходимый инструмент для монтажных работ: отвертку, рулетку, шило и т.д.

3. Во избежание повреждений фасадных кромок , сборку производить на ровном полу ,покрытым тканью или бумагой.

Сборка.

При помощи еврвинтов собрать вертикальные стенки поз 4,5,6 с горизонтальными поз.1,2,3,7 .. Крышка поз.1 закрепляется с помощью эксцентриковой стяжки. Колесная опора крепится с помощью шурупов 3,5x16.стеклопетля крепится к горизонталям поз.2,3.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1.Сохранность мебели зависит от соблюдения условий хранения, правил эксплуатации и ухода.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в сухом проветриваемом помещении при температуре не ниже +10÷28 С° С относительной влажностью 65÷15%. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывает ускоренное старение мебели, деформацию мебельных щитов.

На поверхности не рекомендуется ставить горячие и мокрые предметы ,необходимо оберегать поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина ,ацетона), кислот и щелочей.

Следует оберегать поверхности мебели от механических повреждений, т.к. в домашних условиях исправить их невозможно.

3. Гарантии

Предприятие –изготовитель гарантирует сохранение качественных показателей мебели при соблюдении правил транспортировки ,установки и эксплуатации.

По механическим повреждениям , возникшим при транспортировке , установке или хранении мебели предприятие ответственности не несет.

Остальные гарантии в соответствии с ГОСТ Р 5043292.