


Наименование деталей

1.	Крышка 372x372	1 шт.
2.	Основание 351x351	1 шт.
3.	Боковина 1800x349	1 шт.
4.	Боковина 1800x332	1 шт.
5.	Полка стационарная 331x331	4 шт.

Фурнитура

1.	Евровинт 50	24 шт.
2.	Заглушка 6	4 шт.
3.	Опора меб. регулир.	3 шт.
4.	Стяжка 30мм	2 шт.
5.	Заглушка 10	3 шт.



Уважаемые покупатели! Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, изделие поставляется в разобранном виде. Во избежание перекоса изделие следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Перед началом сборки внимательно изучите сборочный чертеж с указанием расположения деталей и инструкцию по сборке. Собирайте изделие в точном соответствии с инструкцией.

Внимание!

В случае недокомплекта или брака необходимо сообщить продавцу № партии и ФИО упаковщика. Данные можно взять:

- 1. С упаковки изделия. 2. С упаковки фурнитуры 3. С маркировки изделия**

Сборка

1. На основание (деталь № 2) установить опоры мебельные регулируемые;
2. Соединить боковины (деталь № 3 и 4) с основанием и крышкой (деталь № 1, 2) при помощи евроинтов;
3. Установить полки (детали № 5) при помощи евроинтов.

Правила эксплуатации и гарантии

Изделие нужно эксплуатировать в сухих помещениях. Сырость и близость расположения источников тепла вызывает ускоренное старение защитно-декоративных покрытий, а также деформацию мебельных щитов.

Все поверхности следует предохранять от попадания влаги или любых жидкостей. «Освежение» мебели рекомендуется производить специальными средствами, предназначенными для этих целей в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями.

Гарантийный срок эксплуатации мебели – 8 лет, при соблюдении условий транспортировки, хранения, эксплуатации и сборки.