

НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОЛ-ВО
1	Крыша (дно) шкафа	2
2	Боковина	2
3	Средняя боковина	1
4	Полка	4
5	Горизонталь	1
6	Фронтальная (дуб молочный)	1
7	Дверь	1
8	ДВП (белое)	1
8А	ДВП (белое)	1
9	Крыша горки	1
10	Крыша тумбы	1
11	Дно тумбы	1
12	Полка под телевизор (дуб молочный)	1
13	Полка под видеоаппаратуру	1
14	Боковина тумбы	4
15	Боковина надстройки левая	1
16	Боковина надстройки правая	1
17	Боковина надстройки	2
18	Крышка круглая	2
19	Крышка бара	1
20	Горизонталь средняя	2
21	Горизонталь правая	1
22	Фасад ящика (дуб молочный)	4
23	Боковина ящика	8
24	Задняя стенка ящика	4
25	Подпорка	1
26	Подпорка	2
27	ДВП дно ящика (белое)	4
28	ДВП (задняя стенка)	1
29	ДВП (задняя стенка)	1
30	ДВП (белое)	1
31	ДВП (белое)	1
32	МДФ профиль	4
35	Стекло прямое (полка)	3
36	Стекло прямое	3
37	Стекло гнутое	3
38	Стекло гнутое	1


ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
ГОРКИ "АЛЬБИНА"

Рис. 1 Общий вид горки "Альбина"

Дуб Венге –
Дуб Молочный

Длина – 2680 мм
Ширина – 550 мм
Высота – 2040 мм

ВНИМАНИЕ!

Предприятие – изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения, не ухудшающие качества изделия.



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Горка изготовлена по ТО 5617-11-00257561-969 в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-93 Мебель.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ-16371-93 при соблюдении условий транспортировки, сборки, эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок – 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия. В случае обнаружения производственных дефектов, предприятие обязуется устранить их путём ремонта на месте или замены отдельных деталей или изделия. Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (риски, вырыбы, царапины и др.), возникшие при транспортировке, в процессе неправильной сборки и эксплуатации, а также имеющую утолщение щитов от влаги (разбухание), возникшие от неправильного ухода. Срок службы изделия – 10 лет.

КОМПЛЕКТОВочная ВЕДОМОСТЬ ФУРНИТУРЫ ГОРКИ "АЛЬБИНА".

Номер позиции	Наименование фурнитуры	Количество фурнитуры, шт.	
		Шкаф	Горка
39	Труба хромированная D = 50 мм, L=142 мм	–	1
40	Фланец D=50 мм	–	2
41	Труба хромированная D = 25 мм, L=424 мм	1	–
42	Фланец D=25 мм	2	–
43	Поворотная площадка	–	1
44	Опора регулируемая H=45 мм, 50x50	4	6
45	Полкодержатель	16	3
46	Стеклодержатель	–	24
47	Светильник	–	1
48	Петля для стеклянной двери	–	2
49	Ручка рейлинговая 160 мм	2	5
50	Винт под ручки	4	10
51	Направляющие шариковые 400 мм	–	4
52	Ключ Z-образный	1	1
53	Эксцентриковая стяжка	1	22
54	Евровинт	18	54
55	Заглушка на евровинт	4	10
56	Петля шарнирная	8	–
57	Саморез 3.5x16	54	76
58	Гвоздь	40	120
59	Саморез 4x40	–	16
60	Шайба пластиковая для крепления ручки к стеклянной двери	–	2

Установка поворотной секции (бара):

1. Собрать поворотную секцию.
2. Прикрутить поворотное устройство к нижней детали №18 в намеченные отверстия.
3. В отверстия на детали №10 вставить 2 полкодержателя.
4. Установить поворотную секцию на полкодержатели.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ.

1. Мебель должна эксплуатироваться в крытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2 градуса и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %.
2. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки.
3. Поверхность изделия следует предохранять от различных растворителей, щелочей, кислот и механических повреждений.
4. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах.
5. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

СХЕМА СБОРКИ ГОРКИ "АЛЬБИНА"





СХЕМА СБОРКИ БАРА



СБОРКА ЯЩИКА

